

Parquetolino



Bedienungsanleitung Mode d'emploi

Technische Daten

Caracteristiques techniques

Wechselstrommotor Moteur à courant alternatif	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme Tension	500 W / 4.0 A
Anzahl Oszillationen Vitesse d'oscillation	1450 / min.
Arbeitsbreite Largeur de travail	300 mm
Gewicht Poids	13 kg
Kabellänge Longueur de la cable	7.50 m

Änderungen im Zuge technischer Verbesserungen vorbehalten
Sous réserve de modifications techniques

Bedienungsanleitung

Sie haben sich für den Parquetolino, einem Schweizer Qualitätsprodukt, entschieden, herzlichen Glückwunsch. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Gerät haben, bitten wir Sie sich vor Inbetriebnahme mit den Hinweisen und Empfehlungen vertraut zu machen. Für Personen- und Sachschäden, die durch unsachgemässe Handhabung der Maschine entstehen übernimmt der Hersteller keine Haftung.

1. Sicherheitsbestimmungen

- a) dieses Gerät ist ausschliesslich zum Gebrauch im Innenbereich von Gebäuden bestimmt. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht, das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.
- b) Nie elektronische Kabel überfahren, Stromschlaggefahr!
- c) Bodenbeläge sind vor dem Einsatz dieses Gerätes auf die Eignung dieses Reinigungsverfahrens zu prüfen.
- d) Für Schäden am Gerät und den zu behandelndem Bodenbelag, die durch den Einsatz falscher Pads, Bürsten oder Reinigungsmittel herrühren, haftet der Hersteller nicht.
- e) Angaben des Herstellers der Reinigungs- und Pflegemittel sind zu beachten.
- f) **Kein Öl oder Bodenpolish unverdünnt in die Laugenflasche füllen, da sonst die Düsen verkleben. Dazu die separate Öl-Sprühflasche verwenden.**

2. Inbetriebnahme

- a) Legen Sie das gewünschte Pad auf den Boden
- b) Legen Sie den Treibteller zentriert auf den Pad.
- c) Stellen Sie die Maschine nun auf den Treibteller.
- d) Vergewissern Sie sich, dass der Geräteschalter auf "off" steht, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschliessen.
- e) Betätigen Sie den Geräteschalter mit dem Fuss auf "on".
- g) **Ölen:** Sprühen Sie das Öl mit der Ölsprühflasche seitlich auf den Boden und massieren Sie es mit dem weissen Pad ein. Fahren Sie dazu langsam mit einer Links-Rechts-Bewegung über den zu behandelnden Bodenbelag. Entfernen Sie danach überschüssiges Öl, indem Sie es mit dem Wollpad aufnehmen. Legen Sie dazu den Wollpad unter einen Superpad und fahren Sie in Links-Rechts Bewegung über den Parkettboden. **Wollpad nie direkt auf den Treibteller legen.**
- h) **Intensivreinigung:** Füllen Sie den Laugentank mit dem gewünschten Reinigungsmittel. Dosierung gemäss Angaben des Herstellers. Drücken Sie den Druckknopf am Stielende für kurze Zeit, dabei den Verschlusskopf an der Laugenflasche öffnen. Fahren Sie mit einer Links-Rechts-Bewegung über den zu behandelnden Bodenbelag.
- h) **Nach Gebrauch immer Pad und Treibteller von der Maschine entfernen.** Durch das einseitige Maschinengewicht wird sonst der Pad zusammengedrückt und ein ruhiges arbeiten ist nicht mehr möglich.

3. Zubehör

- a) Superpad weiss zum Polieren von Parkettböden
- b) Superpad beige zur Trockenreinigung von Parkettböden
- c) Superpad rot zur Grundreinigung von Parkettböden
- d) Superpad grün zur Grundreinigung von PVC-Belägen und Linol
- e) Wollpad zum Ölen von Parkettböden
- f) Schleifnetz 120er Korn zum Feinschliff von Parkettböden
- g) Schleifnetz 150er Korn zum Feinschliff von Parkettböden
- h) Schrubbürste zur Reinigung von Natur- und Kunststeinböden
- i) Ölflasche
- k) Microfaserpad für die Teppichreinigung nach dem Bonnet-System

4. Wartung

- a) Nach Gebrauch die Laugenflasche entleeren
- b) Gerät an trockenem Ort aufbewahren

Wenden Sie sich bei alle weiteren Fragen an Ihren Fachhändler.